



tolueno

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

tolueno

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES



TOLUENO Plus Manual

Contenido de la caja:

1 Consola Tolueno
1 Fuente de alimentación
1 Cable HDMI
2 Joysticks inalámbricos con sus respectivos receptores.
2 Cables USB para cargar los joysticks.
Consola TOLUENO dispone de 4 entradas USB y
1 entrada de Red en el lateral izquierdo.
Una salida HDMI y entrada de alimentación microUSB en la parte trasera.

- COMENZAR

Conecte la consola TOLUENO a la TV con el cable HDMI preferentemente con la TV encendida y luego conecte la fuente de alimentación a la entrada MicroUSB.

Una vez conectada la alimentación la consola se encenderá automáticamente. Seleccione desde el menú de su televisor la entrada de HDMI que utilizó para conectar TOLUENO.

Una vez que inicie el sistema aparecerá la pantalla principal en donde verá el menú de todas las consolas. Encienda el joystick que vino con la consola y espere a que vincule.

Seleccione la consola que desee utilizar con el botón "X" de su joystick, y le aparecerá el menú de todos los juegos que trae esa consola.

Seleccione el juego que desea nuevamente presionando el botón "X". Espere a que inicie el juego (Algunas consolas demoran más que otras).

- CONFIGURAR JOYSTICKS

Los joysticks ya vienen pre-configurados, cargados y listos para usar. Para empezar a usarlos deberá conectar primero ambos receptores inalámbricos en las entradas USB de la consola (los receptores son los dispositivos rectangulares de color negro que traen una ficha USB plegable en los mismos). Luego prender el joystick con el botón ON que se encuentra al frente entre las 2 palancas analógicas del mismo, si la vinculación fue exitosa deberá prender de forma fija la luz RX, una vez vinculado tendrá que tocar el botón PS y listo, ya podrá empezar a disfrutar de su consola. En caso de querer configurar los botones de los joysticks deberá seleccionar la opción de "CONFIGURAR UN MANDO" y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.

- 2 JUGADORES

Para jugar de a dos jugadores utilizando los dos joysticks, antes de entrar al juego debes encender los 2 joysticks y verificar que estén configurados como jugador 1 y jugador 2. Para verificar esto último deberá ingresar al menú principal con el botón "START", luego ir a "CONFIGURACION DE MANDOS" Y en las secciones "ENTRADA P1" y "ENTRADA P2" debes seleccionar el "control 0" para la entrada P1 y el "control 1" para la entrada P2.

- SALIR DE UN JUEGO

Para salir de un juego y volver al menú principal deberá hacerlo presionando el botón "START" y "SELECT" al mismo tiempo.

- APAGAR TOLUENO

Para apagar la consola TOLUENO debes acceder al menú principal presionando el botón "START", luego te diriges hacia abajo de todo y seleccionas la opción de SALIR y luego seleccionas APAGAR SISTEMA

- ENCENDER TOLUENO

Para encender nuevamente la consola TOLUENO debes simplemente desconectar el cable de energía (el que se enchufa en la pared) y volver a conectarlo. El sistema iniciará automáticamente.

- CONECTAR A INTERNET

Para conectar tu consola TOLUENO a internet puedes hacerlo de dos maneras diferentes.

1) Utilizando un cable de RED y conectandolo en un extremo la ranura de RED de la parte izquierda de la consola, y el otro extremo al router, o switch, dependiendo de la configuración de red que tenga en su domicilio.

2) Por WIFI:

Para conectar TOLUENO a tu red WIFI deberá acceder al menú principal presionando el botón "START", luego seleccionar "CONFIGURACIÓN DE RED", Selecciona "ACTIVAR WIFI" con el botón "X". Debería cambiar de "Off" a "On".

Luego colócate sobre la sección "SSID WIFI" y presiona el botón "X". Deberá aparecer una lista con todas las redes WIFI disponibles, donde deberá seleccionar la tuya.

Por último coloca tu clave de WIFI en la sección "CLAVE WIFI". Y luego cierra el menú de conexión de red seleccionando CERRAR, en poco tiempo deberá aparecer un cartel que diga "WIFI ACTIVADO" En el caso de que en la sección "SSID WIFI" no se haya desplegado la lista de todas las redes disponibles, deberá volver a poner en "Off" la sección de "ACTIVAR WIFI", reiniciar la consola y repetir todo el proceso.

- JUEGOS DE PC (PC Gaming y Aventuras Gráficas)

Para jugar a los juegos de PC deberás conectar un teclado y mouse a la consola en cualquiera de los 4 puertos USB.
Para salir de un juego de PC deberás presionar con el teclado las teclas CTRL + F9

AVENTURAS GRÁFICAS: Para salir de un juego de Aventuras Gráficas deberás presionar al mismo tiempo las teclas ALT + X, o CTRL + F5 y salir desde el menú.

- NINTENDO 64

Disponemos de 2 configuraciones diferentes para correr juegos de Nintendo 64. Varios de los juegos funcionan perfectamente sin modificar nada, pero si nos encontramos con querer jugar a un juego de NINTENDO 64 que se ve mal, o lento, o no funciona del todo bien tenemos que cambiar la configuración de la siguiente manera:

En el menú de selección del juego presionar el botón START, ir a la opción "EDITAR DATOS DEL JUEGO", luego cambiar donde dice EJECUTAR CON y probar las distintas opciones.

- SISTEMA MULTIMEDIA KODI

Para acceder al sistema multimedia KODI y ver películas, series o videos de youtube, entre otras cosas, debes presionar el botón "START" y seleccionar "KODI MEDIA CENTER" con el botón "X".

Para ingresar a los contenidos multimedia, deberás ir a VIDEOS y seleccionar la opción "Add-Ons". Te aparecerá una lista con las aplicaciones (add-ons) instalados. Entre ellos Youtube, Plex (Una app para hacer streaming de las películas o series que tienes descargadas en tu PC), etc.

Puedes agregar otras aplicaciones desde la opción "Buscar Add-Ons".

SALIR DE KODI: Para salir de Kodi y volver a la plataforma de juegos, deberás presionar el botón SELECT, y seleccionar la opción SALIR.

- JUGAR ONLINE (NETPLAY)

Para poder jugar online, primero deberás configurar tu nombre de usuario, para ello debes ingresar al menú principal presionando el botón "START", luego selecciona "CONFIGURACIÓN DE JUEGOS", luego selecciona "CONFIGURACIÓN DE NETPLAY". En donde dice "NETPLAY" selecciona "ON", luego ingresa tu apodo en la sección de "ALIAS" y por último cierra la pantalla. Sala de juegos NETPLAY: Para ver todas las partidas de los distintos juegos que están jugando en este momento otros usuarios y unirte a alguna de ellas, puedes hacerlo presionando el botón "TRIANGULO" desde la pantalla principal y seleccionar "SALA DE ESPERA NETPLAY".

En esa sala verás las partidas en curso y podrás unirte a ellas.

CREAR TU PROPIA PARTIDA ONLINE: Para poder crear tu propia partida online y esperar a que algún jugador se sume a tu partida, debes ingresar a la consola que quieras usar y luego seleccionar el juego que quieras jugar pero en lugar de hacerlo con el botón "X" como lo harías habitualmente, debes seleccionar el juego con el botón "TRIANGULO".

Automáticamente se te abrirá el juego y tu partida aparecerá en la sala de espera de NETPLAY a la espera de que algún jugador se una.

- GUARDAR PARTIDAS

Con TOLUENO puedes guardar tus partidas para seguir jugando más adelante. Para poder guardar tus partidas en las consolas anteriores a la existencia de "Memory Cards", puedes hacerlo en cualquier momento de la partida presionando al mismo tiempo los botones de encendido + "CUADRADO".

Para iniciar una partida guardada debes hacerlo una vez dentro del juego presionando al mismo tiempo los botones de encendido + "TRIANGULO". En el caso de las consolas que tienen "memory cards", por ejemplo Playstation, Sega Dreamcast, Nintendo 64. Simplemente guarda las partidas desde el menú de memory cards de cada juego.

- FAVORITOS

Es una sección especial para que puedas acceder a tus juegos preferidos más rápido. Cuando encuentres algún juego de cualquier consola que quieras tener en tu lista de favoritos, simplemente presiona el botón CUADRADO y quedará guardado. Para quitarlo puedes hacerlo volviendo a apretar CUADRADO sobre el juego.

- BUSCADOR DE JUEGOS:

En la pantalla principal presionar el botón R1 y aparecera el buscador.

SI ALGUN JUEGO NO INICIA

Es posible que se necesite cambiar la configuración del emulador para que funcione correctamente.

Para ello en el menu de seleccion del juego, presionar el botón START sobre el juego, se abrirá un nuevo menú.

Ir a la opcion "EDITAR DATOS DEL JUEGO", luego ir a EJECUTAR CON e ir probando distintas configuraciones hasta dar con la correcta.

JOYSTICKS VIRTUALES / REBOBINAR / AGREGAR JUEGOS y MÁS DETALLES PUEDES

ENCONTRARLOS EN: WWW.TOLUENO.NET/AYUDA

SERVICIO TECNICO: si necesitas ayuda especializada puedes abrir un caso en nuestro servicio técnico en www.tolueno.net/service