



tolueno

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES

tolueno

MANUAL
DE
INSTRUCCIONES



TOLUENO PC Manual Contenido de la caja:

1 Pendrive Tolueno
2 Joysticks

- COMO COMENZAR A JUGAR

Para comenzar a jugar con la TOLUENO PC, debes conectar el pendrive a tu computadora y entrar a la BIOS de la misma.

Para esto, una vez conectado el pendrive debes encender la computadora y antes de que inicie presionar un botón para acceder a la BIOS. Cada computadora es diferente y tanto el botón como la interfaz de la BIOS puede cambiar.

La tecla habitual de acceso a la BIOS suelen ser por lo general, F2, SUPR, DEL, ESC, pero depende de cada fabricante. Al iniciar la PC cuando te muestra el logo del fabricante suele decir la tecla con la que se accede a la BIOS.

Una vez dentro de la misma busca la opción de arranque (BOOT) y selecciona primero en la lista el pendrive TOLUENO (puede aparecer como UEFI USB PARTITION 1). Luego ir a la opción salir (EXIT) y seleccionar guardar y salir (SAVE AND EXIT).

Se va a reiniciar la PC y va a iniciar TOLUENO en vez de tu sistema operativo, te va a aparecer un cartel azul por unos segundos (no debes tocar nada, solo esperar) y luego la consola iniciará su carga. Una vez terminada la carga ya esta lista para utilizarse y jugar.

Para volver a utilizar la PC normalmente debes apagar la PC y retirar el pendrive y encender la PC. O bien puedes volver a entrar a la BIOS como se hizo anteriormente, y seleccionar primero en la lista de arranque (BOOT) tu sistema operativo.

Tolueno no se hace responsable por la modificación de otra cosa que no sea lo mencionado anteriormente y que pueda generar algún desperfecto en el funcionamiento de la computadora.

- CONFIGURAR JOYSTICKS

Para comenzar a utilizar los joysticks, dentro del menú principal de la TOLUENO PC, debes conectarlos a la computadora. Van a encender una luz central que luego se va a apagar, luego de esto debes mantener presionado el botón central del joystick unos 10 segundos aproximadamente hasta que enciendan dos luces. Una vez hecho esto ya está listo para utilizarse. Los joysticks ya vienen configurados pero en caso de querer reconfigurar los botones deberás seleccionar la opción de "CONFIGURAR UN MANDO" y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.

- 2 JUGADORES

Para jugar de a dos jugadores utilizando los dos joysticks, antes de entrar al juego debes encender los 2 joysticks y verificar que estén configurados como jugador 1 y jugador 2. Para verificar esto último deberás ingresar al menú principal con el botón "START", luego ir a "CONFIGURACION DE MANDOS" y en las secciones "ENTRADA P1" y "ENTRADA P2" debes seleccionar el "control 0" para la entrada P1 y el "control 1" para la entrada P2.

- SALIR DE UN JUEGO

Para salir de un juego y volver al menú principal deberás hacerlo presionando el botón "START" y "SELECT" al mismo tiempo.

- APAGAR TOLUENO

Para apagar la consola TOLUENO debes acceder al menú principal presionando el botón "START", luego te diriges hacia abajo de todo y seleccionas la opción de SALIR y luego seleccionas APAGAR SISTEMA

- ENCENDER TOLUENO

Para encender nuevamente la consola TOLUENO debes simplemente desconectar el cable de energía (el que se enchufa en la pared) y volver a conectarlo. El sistema iniciará automáticamente.

- CONECTAR A INTERNET

Para conectar tu consola TOLUENO a internet puedes hacerlo de dos maneras diferentes.

1) Utilizando un cable de RED y conectandolo en un extremo la ranura de RED de la parte izquierda de la consola, y el otro extremo al router, o switch, dependiendo de la configuración de red que tenga en su domicilio.

2) Por WIFI:

Para conectar TOLUENO a tu red WIFI deberás acceder al menú principal presionando el botón "START", luego seleccionar "CONFIGURACIÓN DE RED", Selecciona "ACTIVAR WIFI" con el botón "X". Debería cambiar de "Off" a "On".

Luego colócate sobre la sección "SSID WIFI" y presiona el botón "X". Deberá aparecer una lista con todas las redes WIFI disponibles, donde deberás seleccionar la tuya.

Por último coloca tu clave de WIFI en la sección "CLAVE WIFI". Y luego cierra el menú de conexión de red seleccionando CERRAR, en poco tiempo deberá aparecer un cartel que diga "WIFI ACTIVADO" En el caso de que en la sección "SSID WIFI" no se haya desplegado la lista de todas las redes disponibles, deberás volver a poner en "Off" la sección de "ACTIVAR WIFI", reiniciar la consola y repetir todo el proceso.

- JUEGOS DE PC (PC Gaming y Aventuras Gráficas)

Para jugar a los juegos de PC deberás conectar un teclado y mouse a la consola en cualquiera de los 4 puertos USB.
Para salir de un juego de PC deberás presionar con el teclado las teclas CTRL + F9

AVENTURAS GRÁFICAS: Para salir de un juego de Aventuras Gráficas deberás presionar al mismo tiempo las teclas ALT + X, o CTRL + F5 y salir desde el menú.

- NINTENDO 64

Disponemos de 2 configuraciones diferentes para correr juegos de Nintendo 64. Varios de los juegos funcionan perfectamente sin modificar nada, pero si nos encontramos con querer jugar a un juego de NINTENDO 64 que se ve mal, o lento, o no funciona del todo bien tenemos que cambiar la configuración de la siguiente manera:

En el menú de selección del juego presionar el botón START, ir a la opción "EDITAR DATOS DEL JUEGO", luego cambiar donde dice EJECUTAR CON y probar las distintas opciones.

- SISTEMA MULTIMEDIA KODI

Para acceder al sistema multimedia KODI y ver películas, series o videos de youtube, entre otras cosas, debes presionar el botón "START" y seleccionar "KODI MEDIA CENTER" con el botón "X".

Para ingresar a los contenidos multimedia, deberás ir a VIDEOS y seleccionar la opción "Add-Ons". Te aparecerá una lista con las aplicaciones (add-ons) instalados. Entre ellos Youtube, Plex (Una app para hacer streaming de las películas o series que tienes descargadas en tu PC), etc.

Puedes agregar otras aplicaciones desde la opción "Buscar Add-Ons".

SALIR DE KODI: Para salir de Kodi y volver a la plataforma de juegos, deberás presionar el botón SELECT, y seleccionar la opción SALIR.

- JUGAR ONLINE (NETPLAY)

Para poder jugar online, primero deberás configurar tu nombre de usuario, para ello debes ingresar al menú principal presionando el botón "START", luego selecciona

"CONFIGURACIÓN DE JUEGOS", luego selecciona "CONFIGURACIÓN DE NETPLAY". En donde dice "NETPLAY" selecciona "ON", luego ingresa tu apodo en la sección de "ALIAS" y por último cierra la pantalla. Sala de juegos NETPLAY: Para ver todas las partidas de los distintos juegos que están jugando en este momento otros usuarios y unirse a alguna de ellas, puedes hacerlo presionando el botón "TRIANGULO" desde la pantalla principal y seleccionar "SALA DE ESPERA NETPLAY".

En esa sala verás las partidas en curso y podrás unirse a ellas.

CREAR TU PROPIA PARTIDA ONLINE: Para poder crear tu propia partida online y esperar a que algún jugador se sume a tu partida, debes ingresar a la consola que quieras usar y luego seleccionar el juego que quieras jugar pero en lugar de hacerlo con el botón "X" como lo harías habitualmente, debes seleccionar el juego con el botón "TRIANGULO".

Automáticamente se te abrirá el juego y tu partida aparecerá en la sala de espera de NETPLAY a la espera de que algún jugador se una.

- GUARDAR PARTIDAS

Con TOLUENO puedes guardar tus partidas para seguir jugando más adelante. Para poder guardar tus partidas en las consolas anteriores a la existencia de "Memory Cards", puedes hacerlo en cualquier momento de la partida presionando al mismo tiempo los botones de encendido + "CUADRADO".

Para iniciar una partida guardada debes hacerlo una vez dentro del juego presionando al mismo tiempo los botones de encendido + "TRIANGULO". En el caso de las consolas que tienen "memory cards", por ejemplo Playstation, Sega Dreamcast, Nintendo 64. Simplemente guarda las partidas desde el menú de memory cards de cada juego.

- FAVORITOS

Es una sección especial para que puedas acceder a tus juegos preferidos más rápido. Cuando encuentres algún juego de cualquier consola que quieras tener en tu lista de favoritos, simplemente presiona el botón CUADRADO y quedará guardado. Para quitarlo puedes hacerlo volviendo a apretar CUADRADO sobre el juego.

- BUSCADOR DE JUEGOS:

En la pantalla principal presionar el botón R1 y aparecera el buscador.

SI ALGUN JUEGO NO INICIA

Es posible que se necesite cambiar la configuración del emulador para que funcione correctamente.

Para ello en el menu de seleccion del juego, presionar el botón START sobre el juego, se abrirá un nuevo menú.

Ir a la opcion "EDITAR DATOS DEL JUEGO", luego ir a EJECUTAR CON e ir probando distintas configuraciones hasta dar con la correcta.

JOYSTICKS VIRTUALES / REBOBINAR / AGREGAR JUEGOS y MÁS DETALLES PUEDES

ENCONTRARLOS EN: WWW.TOLUENO.NET/AYUDA

SERVICIO TECNICO: si necesitas ayuda especializada puedes abrir un caso en nuestro servicio técnico en www.tolueno.net/service